INSTRUKCJA OBSŁUGI

STACJA ŁADUJĄCA 300W



Przed użyciem stacji zasilającej prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy o przestrzeganie wszystkich zaleceń.

Ważne informacje

NAJPIERW NAŁADUJ! Przed użyciem nowej stacji zasilania, należy ją podłączyć do odpowiedniego gniazdka elektrycznego, aż do jej pełnego naładowania. Teraz możesz rozpocząć pracę.

1. Nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z tego produktu.
2. Używanie niezalecanych produktów lub akcesoriów zwiększa ryzyko uszkodzenia urządzenia.
3. Produkt należy używać w wentylowanym otoczeniu.
4. Produkt należy przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu, aby uniknąć uszkodzenia.
5. Gdy produkt nie jest używany, należy wyjąć wtyczkę zasilania.
6. Nie wystawiaj produktu na działanie ognia lub nadmiernych temperatur. Eksploduje, jeśli temperatura przekroczy 130°C.
7. Nie demontuj produktu. Może to spowodować pożar, wybuch, obrażenia ciała i nieprzewidywalne ryzyko.
8. Nie używaj produktu z uszkodzonymi wiązkami przewodów, wtyczkami lub uszkodzonymi przewodami wyjściowymi. Może to spowodować porażenie prądem.



Ekran LCD

Ekran LCD będzie wyświetlał ładowanie i rozładowanie. Podczas korzystania z produktu wyświetlana jest pozostała energia.

Aktualna moc produktu. Jest ona wyświetlana jako wartość procentowa (%).

Czas korzystania z bieżącej mocy.

Bieżąca całkowita moc wyjściowa.

Naciśnij przycisk DC, aby włączyć funkcję portu DC.

Naciśnij przycisk USB, aby włączyć funkcję portu USB.

Naciśnij przycisk USB i podłącz przewód typu C, aby włączyć funkcję portu typu C.

Naciśnij przycisk AC, aby włączyć funkcję portu AC.

Wentylator działa, jeśli temperatura przekracza 40°C.

Ostrzeżenie o przeciążeniu.

Ostrzeżenie o temperaturze inwertera (w zakresie temperatur 90°C~ 95°C).

Latarka LED

Naciśnij przycisk LED i włącz latarkę LED, przytrzymaj przycisk przez 2~3 sekundy dla funkcji SOS, naciśnij przycisk jeszcze raz, aby wyłączyć

Wejście DC

- Wspomaganie ładowania za pomocą zasilacza sieciowego.
- Wspomaganie ładowania za pomocą ładowarki samochodowej
- Wspomaganie ładowania panelem solarnym (12V-30V).

Przycisk: Naciśnij przycisk, aby włączyć, naciśnij przycisk jeszcze raz, aby włączyć.

DANE TECHNICZNE			
Pojemność	20Ah 14.8V 296Wh	Wejście DC	12V-30V
Wyjście DC	12V 5A*2 Total 10A	Wyjście portu samochodowego	12V 10A
Wyjście AC	Moc ciągła: 300W Napięcie: 230V 50Hz	Wyjście USB	5V 2.4A*2 QC 3.0*1

Typ-C Wejście/Wyjście	PD 60W	Masa	N.W : 3.88kg
		Wymiary	215*160*162mm
			Czysta sinusoida
System Zarządzania	Kontrola temperatury Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przed zwarciem Zabezpieczenie nadprądowe Ochrona przed niskim napięciem	Temperatura pracy	0 do 45 °C 32 do 113 °F
		Temperatura Ładowania	0 do 45 °C 32 do 113 °F
Bateria	Litowo-jonowa	Certyfikaty	FCC, ICES, CA Prop65
Żywotność	>800 cykli	Gwarancja	12 Miesięcy

CO ZAWIERA OPAKOWANIE



Stacja zasilająca 300W | Ładowarka samochodowa | Zasilacz sieciowy | Instrukcja obsługi

Urządzenie wspomagające ładowanie

Port USB: Smartfony, tablety, smartwatche, aparaty cyfrowe, e-czytniki itp.
Port ładowarki samochodowej 12V: Ładowarka samochodowa
Wyjście DC: Drony, routery, lodówki samochodowe itp. wykorzystują 12V jako źródło zasilania.
Zasilanie AC: Laptopy, wyświetlacze, urządzenia itp.



Metoda ładowania

Przed użyciem lub przechowywaniem podłącz produkt do ładowarki sieciowej, aż do pełnego naładowania. Ekran LCD wyświetli aktualny poziom naładowania, a gdy wyświetli 100%, oznacza to, że urządzenie jest w pełni naładowane.

Ładowarka samochodowa około 10-11 godzin

Ładowarka sieciowa około 6-7 godzin

Panele solarne (opcjonalnie)
Około 14 godzin (w zależności od pogody)

Instrukcja

1. Podłącz urządzenie i naciśnij przycisk, którego zamierzasz użyć.
2. Gdy na ekranie LCD pojawi się ikona portu, port wyjściowy zostanie włączony w celu ładowania urządzenia.
3. Port wyjściowy AC może ładować/zasilać tylko urządzenia o mocy poniżej 300 W. Po przekroczeniu tego limitu produkt wyłączy się automatycznie.
4. Port wyjściowy AC wyłączy się automatycznie po 45 minutach, jeśli pobór prądu spadnie poniżej 2W, aby oszczędzać baterię.
5. Port DC lub port ładowarki samochodowej wyłączy się automatycznie po 2 godzinach, gdy pobór mocy spadnie poniżej 2 W, aby oszczędzać energię.
6. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go ładować co 3 miesiące i utrzymywać moc na poziomie 60% -80%. Przechowuj go w chłodnym i suchym miejscu.

Uwaga

Naciśnij przycisk AC, aby wyłączyć wyjście w celu oszczędzania energii, gdy port zasilania AC nie jest używany.